



LINE

A T U A D O R E S

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

PARABÉNS!

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
FABRICAÇÃO NACIONAL
NECESSÁRIAS PARA A CO

LINE FUNÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICA

Com o nosso exclusivo sistema de acionamento com botão "touch" o cliente define qual a melhor forma de utilização. Ele pode ser usado no modo **Botão Manual** ou no modo **Botão Automático**. Aprenda abaixo como alterar as funções e também qual a melhor forma de utilização para atender sua necessidade. Seu estofado vem com a programação padrão de fábrica como **Função Manual**.

LINE MUDAR FUNÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICA:

•**Para alterar para Função Automática:** Colocar o fio da energia na tomada e **imediatamente** após, segure os dois botões juntos por 10 segundos (conforme ilustração abaixo). Pronto a função foi alterada. Se o estofado for de 2 ou mais lugares, retire o fio da energia novamente da tomada espere por 10 segundos e coloque na tomada repetindo o procedimento, sucessivamente para cada assento.

•**Para voltar a função anterior:** Retire o fio da tomada, espere 10 segundos, depois coloque na tomada novamente repetindo o procedimento acima. Isso deve ser feito para cada assento do estofado.



** Foto meramente ilustrativa, os botões touch podem estar afixados em outra parte no seu estofado.*

LINE FUNÇÃO MANUAL

•**Para abrir o estofado:** Toque o botão da frente (conforme ilustração ao lado) e mantenha o dedo pressionado até a abertura total, ou até abrir o tamanho que desejar.

RIR UM PRODUTO DE ALTA TECNOLOGIA COM
L. NESTE MANUAL VOCÊ ENCONTRARÁ AS INFORMAÇÕES
CORRETA UTILIZAÇÃO DO SEU PRODUTO.

• **Para fechar o estofado:** Repita o procedimento, mas no botão de trás (conforme ilustração abaixo).

PARA ABRIR



PARA FECHAR



LINE FUNÇÃO AUTOMÁTICA

• **Para abrir o estofado:** Dê apenas um toque no botão da frente (conforme ilustração abaixo) e o acento irá abrir automaticamente (não precisa manter o dedo pressionado).

• **Para fechar o estofado:** Repita o procedimento, mas no botão de trás (conforme ilustração abaixo).

• **Se preferir parar o assento antes da abertura total:** Apenas toque mais uma vez em qualquer botão. Pronto o assento para na posição que está.

PARA ABRIR



PARA FECHAR



- Tensão de energia: 110 – 220 volts (automático).
- O botão touch funciona com energia estática do corpo, portanto não há risco de choques.
- O botão touch não requer manutenção.
- O botão touch pode ser limpo com um pano úmido e, em seguida, passar um pano seco.
- Se eventualmente derrubar algum líquido diretamente no botão, é só enxugar com um pano seco. Não há risco de danificar o sistema e nem de choques.
- **Crianças devem ter monitoramento de adultos ao abrir e fechar o assento, para evitar acidentes.**

LINE
A T U A D O R E S

| 44 | 3041-6131 WWW.LINE.IND.BR

RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN 2647 - JARDIM UNIVERSO
CEP 87060-465 . MARINGÁ-PR
